

Instrukcja wykonania aktualizacji oprogramowania

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy pamiętać o następujących zasadach:

1. Do aktualizacji należy używać tylko i wyłącznie oficjalnego oprogramowania, które można pobrać ze strony www.lark.com.pl
2. Oprogramowanie musi być dedykowane do konkretnego modelu odtwarzacza
3. Do aktualizacji oprg. należy używać nowych czystych płyt CD-R

Instrukcja wgrania oprogramowania:

1. Pobierz plik pasujący do twojego odtwarzacza
2. Plik jest spakowany programem winrar (www.winrar.pl). Rozpakuj go do dowolnego miejsca na twoim komputerze.
3. Włóż do napędu czystą płytę CD-R i uruchom program do nagrywania płyt (np. Nero)
4. Utwórz nowy dysk (CD-ROM ISO) oraz zaznacz opcję „Pojedyncza sesja”
5. Nagraj zawartość folderu, który wcześniej wypakowałeś (zwykle są to pliki build.img oraz update.ver), używając jak najmniejszej prędkości nagrywania.
6. Włóż nagrany dysk do napędu odtwarzacza LARK
7. Na ekranie TV powinna wyświetlić się informacja o aktualizacji oprogramowania. Po chwili (około 1 min.) tacka napędu powinna się wysunąć. Należy w tym momencie wyjąć płytę i odczekać do momentu pokazania się głównego logo LARK (tacka napędu zamknie się samoczynnie).

UWAGA!!!

Wyłączenie (utrata zasilania) sprzętu przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odtwarzacza. W trakcie aktualizacji nie wolno naciskać żadnych przycisków na pilocie oraz panelu odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższych wskazówek może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty praw gwarancyjnych.