



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird życzymy satysfakcji z jej użytkowania

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować ją do wglądu na później

- Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, jak i w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
- Wygląd poszczególnych ekranów menu może się różnić od rzeczywistego w Twoim urządzeniu.
- Aktualizowane wersje instrukcji będą umieszczane na stronie www.lark.com.pl.
- Prosimy odwoływać się do strony www.lark.com.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

Uwaga!

Wygląd grafiki/ animacji w urządzeniu zależy od wersji oprogramowania i może różnić się od przedstawionego w instrukcji!

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji	3
Wprowadzenie do obsługi urządzenia	5
Cechy urządzenia	5
Co jest w pudełku?	5
Budowa urządzenia	6
Ładowanie urządzenia	8
Instalacja uchwytu samochodowego	8
Podłączenie urządzenia (motocykl)	9
Uruchomienie urządzenia GPS	10
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	10
Obsługa urządzenia	11
Włączanie i wyłączanie	11
Reset systemu	11
Rysik	11
Nawigacja	12
Odtwarzanie muzyki	12
Odtwarzanie plików wideo	13
Przeglądanie plików tekstowych	13
Przeglądanie zdjęć	14
Ustawienia	15
Bluetooth	15
Regulacja głośności	16
Ustawienia podświetlenia ekranu	16
Ustawienia daty i czasu	16
Poziom naładowania akumulatora	17
Ustawienia języka	17
Wybór nawigacji	17
Informacje o systemie	18
Kalibracja ekranu dotykowego	18
Ustawienia USB	19
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	20
Instalacja oprogramowania USB ACTIVESYNC	20
Rozwiązywanie problemów	22
Parametry techniczne	24

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne LarkMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych. Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta www.larkmap.pl. Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdują państwo w pudełku z zestawem, a także na: <http://www.larkmap.pl/download.htm>

PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA URZĄDZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE) PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI (KARTY microSD).

Ostrzeżenie!

- Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia nawigacyjnego GPS oraz prowadzeniem samochodu.
- Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.
- Musisz być zawsze w pełni świadom sytuacji na drodze, warunków pogodowych i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostosowywać do nich styl jazdy.
- Urządzenie/oprogramowanie nawigacyjne zostało stworzone, by wspomagać wytyczanie trasy. Korzystanie z niego nie może być nigdy traktowane jako usprawiedliwienie w przypadku złamania przepisów drogowych lub spowodowania kolizji czy wypadku.
- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.
- Nie zostawiaj urządzenia na desce rozdzielczej.

Uwaga!

- Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
- Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość i precyzję map.

*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją LarkMap.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Ważne wskazówki

1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
 - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie
 - Urządzenie samo się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu
 - Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

Uwaga

Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji urządzenia, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Cechy urządzenia

- Urządzenie nawigacyjne z 3,5-calowym ekranem TFT-LCD, 320x240 pikseli
- Wbudowany 1,5W głośnik, głośność regulowana z poziomu menu
- Łatwy w obsłudze, intuicyjny ekran dotykowy
- Wbudowany, wysokiej czułości odbiornik GPS
- Wbudowana antena GPS
- Bluetooth do podłączenia bezprzewodowej, stereofonicznej słuchawki
- Slot na karty pamięci microSD
- Odtwarzanie plików audio i wideo
- Możliwość odczytu plików tekstowych
- Obsługiwane formaty: wmv, wma, bmp, jpeg, png, gif, txt
- Wymienny akumulator litowo-jonowy
- Możliwość ładowania poprzez port USB lub z gniazdka zapalniczki w samochodzie (załączona ładowarka samochodowa)

Co jest w pudełku?

Lark FreeBird 35AT



Uchwyt do mocowania na szybie samochodu



Uchwyt do mocowania na motorze



Motocyklowa stacja dokująca



Ładowarka samochodowa



Akumulator litowo-jonowy



Rysik



Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Budowa urządzenia

Front urządzenia



Tył urządzenia



Slot na karty microSD potrzebne, jeśli chce się zastosować dodatkową mapę lub inne dane (muzyka, filmy itp.)

Głośnik

Pokrywa baterii /
karty pamięci

Używanie karty pamięci microSD

Aby założyć kartę pamięci zdejmij pokrywę i wyciągnij baterię. Włóż kartę do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawnie się osadziła w slocie.

- NIGDY nie wyjmuj karty ze slotu, gdy urządzenie jest włączone.
- Jeżeli musisz wyjąć kartę – wyłącz najpierw urządzenie, a następnie wyjmij kartę ze slotu.
- Karta microSD może zostać umieszczona w slocie tylko w jeden sposób.

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Lewa strona urządzenia



Prawa strona urządzenia



Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk **POWER**.

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Ładowanie urządzenia

Aby naładować akumulator, wtyczkę kabla USB lub ładowarki samochodowej umieść w złączu USB urządzenia. Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

1. Jeśli używasz urządzenia w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
2. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
3. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
4. Gdy użykujesz urządzenie w samochodzie, zalecamy podłączenie ładowarki samochodowej do urządzenia na stałe (szczególnie podczas dłuższych podróży).
5. Jeżeli to możliwe, ułóż kabel zasilający tak, aby nie utrudniał dostępu do innych urządzeń pojazdu.

Instalacja uchwytu samochodowego

Krok 1

Dociśnij gumę do czystej powierzchni szyby i przekręć dźwignię, aby „przyssać” uchwyt do szyby

Krok 2

Użyj pokręteł, aby dostosować pozycję urządzenia do swoich potrzeb

- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.



Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Podłączenie urządzenia (motocykl)

Krok 1 Instrukcja instalacji motocyklowej stacji dokującej oraz schemat podłączenia zasilania

- Przekręć pokrętło numer 1 w taką pozycję, jak na ilustracji.



- Przygotuj 4 śruby oraz 4 nakrętki. Znajdziesz je w torebce dołączonej do zestawu.
- Umieść nakrętki oraz śruby zgodnie z strzałkami przedstawionymi na ilustracji. Pamiętaj, że platforma mocująca musi znaleźć się pod kablem, którym prowadzone jest napięcie. Wsuń platformę mocującą tak, aby gniazdo połączeniowe zasilania wraz z kablem zasilającym znajdowały się na wierzchu. Przykręć śruby oraz nakrętki śrubokrętem.

Podpowiedź: koniec rysika może zostać użyty jako śrubokręt.

Krok 2 Instalacja urządzenia w stacji dokującej.

- Włóż urządzenie do uchwytu.
- Z tyłu urządzenia znajduje się śruba mocująca. Dokręć ją śrubokrętem.



Krok 3 Instalacja stacji dokującej do kierownicy motocykla.

Podpowiedź: do montażu stacji dokującej należy użyć klucza do śrub.

- Ustaw uchwyt w żądanej, wygodnej dla kierowcy pozycji.
- Odkręć śruby mocujące uchwyt do kierownicy.
- Umieść koniec uchwytu na kierownicy i dokręć śruby mocujące.

Podpowiedź: podczas instalacji upewnij się, że stacja nie będzie przesłaniała widoku podczas jazdy oraz nie będzie utrudniała prowadzenia pojazdu.

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Krok 4 Podłączenie zasilania do stacji dokującej

1. Połącz końcówkę wychodzącą ze stacji dokującej do zasilacza z zestawu, zgodnie z grafiką przedstawioną poniżej.
2. W celu zabezpieczenia skręć oba elementy nakrętką.



Krok 5 Podłączenie zasilania do stacji dokującej

1. Podłącz końcówki kabla zasilającego do instalacji elektrycznej w motocyklu. Proszę zwrócić uwagę na biegunowość (czerwony +, czarny -).



Końcówka kabla zasilającego

Podpowiedź: Niewłaściwe podłączenie zasilania do instalacji elektrycznej w motocyklu może spowodować zwarcie i uszkodzenia układów elektrycznych w urządzeniu oraz motocyklu. Jeżeli nie masz doświadczenia w tego typu operacjach, radzimy zlecić montaż zasilania w warsztacie.

Uwaga!

Odpowiedzialność za prawidłowość i bezpieczeństwo montażu urządzenia na motocyklu spoczywa na użytkowniku. Radzimy zlecić montaż serwisowi motocyklowemu.

Uruchomienie urządzenia GPS

- Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyć się na otwartym terenie bez dużych przeszkód w pobliżu.
- Trzymaj urządzenie stabilnie, aż do uzyskania sygnału z czterech satelit, następnie zaprogramuj podróż.
- Zaleca się wychwycenie sygnału z satelity przed umieszczeniem urządzenia w samochodzie.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (**patrz str. 40**) podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A A (nie dołączony do zestawu, dostępny powszechnie w sprzedaży).



Obsługa urządzenia

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij przycisk **POWER**, pojawi się ekran powitalny.

W czasie, gdy urządzenie działa w trybie nawigacji, odtwarzania muzyki lub filmu możesz wrócić do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.

Uwaga!

Jeśli akumulator jest wyczerpany, urządzenie nie włączy się (w takim przypadku podłącz je do zasilania).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**.



Reset systemu

W przypadku zawieszenia się systemu użyj rysika, aby wcisnąć przycisk **RESET** znajdujący się na prawym boku urządzenia tuż pod złączem USB.

Uwaga!

Niezapisane dane zostaną utracone, kiedy zresetujesz system.

Rysik

Rysik jest umieszczony na tylnej ścianie urządzenia.

1. Pojedyncze kliknięcie
Jeden raz dotknij ekranu przy pomocy rysika.
2. Podwójne kliknięcie
Dwukrotnie szybko dotknij ekranu przy pomocy rysika.
3. Przeciąganie
Dotknij ekranu w punkcie początkowym, a następnie nie odrywając rysika od ekranu przesuwaj go do miejsca docelowego.

NAWIGACJA

Dotknij , aby przejść do trybu **NAWIGACJA**.

Po wybraniu trybu NAWIGACJA uruchomi się automatycznie program nawigacyjny LarkMap (dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją LarkMap).



Szczegóły dotyczące użytkowania aplikacji LarkMap znajdziesz w Przewodniku Użytkownika, który jest dołączony do zestawu.


MULTIMEDIA

Odtwarzanie muzyki

Urządzenie może odtwarzać pliki WAV, WMA.

Pliki mp3 przed zgraniem na kartę pamięci należy skonwertować do formatu wma, np. darmowym oprogramowaniem dostępnym w Internecie.

Dotknij , aby przejść do trybu **MUZYKA**.

1. Po wybraniu trybu Muzyka wyświetli się lista z katalogiem microSD oraz Resident Flash.
2. Wybierz folder zawierający pliki audio, następnie kliknij plik, który ma być odtworzony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby rozpocząć odtwarzanie utworu dwukrotnie kliknij na niego.
3. Aby odtworzyć muzykę kliknij .

Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .


Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.

Kliknij , aby powtarzać odtwarzanie.

Kliknij , aby odtwarzać pliki kolejno.

Kliknij , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Uwaga!

Pliki mp3 przed zgraniem do pamięci urządzenia należy skonwertować do formatu wma. Wszelkie informacje nt. konwertowania plików mp3 można znaleźć w Internecie.



Odtwarzanie plików wideo

Urządzenie może odtwarzać pliki WMV.

Dotknij , aby przejść do trybu **FILMY**.

1. Po wybraniu trybu FILMY wyświetli się lista z katalogiem microSD oraz Resident Flash.
2. Wybierz folder zawierający pliki wideo, następnie kliknij plik, któryma być odtworzony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby rozpocząć odtwarzanie utworu dwukrotnie kliknij na niego.

3. Aby odtworzyć plik wideo kliknij .

Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.

Kliknij , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij ekran dwukrotnie, aby przejść do trybu pełnoekranowego.

Kliknij ekran dwukrotnie, aby wrócić do zwykłego trybu odtwarzania filmów.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Przeglądanie plików tekstowych

W urządzeniu możesz przeglądać pliki tekstowe TXT.

Dotknij , aby przejść do trybu **TEKSTY**.

1. Po wybraniu trybu TEKSTY wyświetli się lista z katalogiem microSD oraz Resident Flash.
2. Wybierz folder zawierający pliki TXT, następnie kliknij plik, któryma być wyświetlony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby go otworzyć dwukrotnie kliknij na niego.


Kliknij , aby przejść do poprzedniej strony.

Kliknij , aby przejść do następnej strony.



Obsługa urządzenia

Kliknij , aby wyświetlić zakładkę.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Przeglądanie zdjęć


W urządzeniu możesz przeglądać obrazy zapisane w formacie BMP, GIF, JPEG, PNG.

Dotknij , aby przejść do trybu **ZDJĘCIA**.

- Po wybraniu trybu ZDJĘCIA wyświetli się lista z katalogiem microSD oraz Resident Flash.
- Wybierz folder zawierający pliki graficznie, następnie kliknij plik, który ma być wyświetlony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby wyświetlić zdjęcie dwukrotnie kliknij na niego.

Kliknij , obejrzyć kolejne zdjęcie.


Kliknij , obejrzyć poprzednie zdjęcie.

Kliknij , aby przejść do trybu pełnoekranowego.

Kliknij , obrócić zdjęcie.

Kliknij , aby pomniejszyć zdjęcie.

Kliknij , aby powiększyć zdjęcie.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.



Uwaga!

W trybie pełnoekranowym urządzenie wyświetla zdjęcia automatycznie.




Ustawienia

Dotknij , aby przejść do menu **USTAWIENIA**.

Bluetooth

Dotknij , aby wejść do trybu **BLUETOOTH**.

Urządzenie może zostać sparowane tylko ze stereofoniczną słuchawką Bluetooth (wykrywa telefony komórkowe, ale nie może zostać z nimi sparowane).

1. Dotknij ikonki "Ustawienia"
2. Dotknij ikonki "Wyszukaj urządzenie"
3. Wybierz oznaczenie słuchawki Bluetooth i dotknij , aby sparować urządzenia.
4. Po udanym sparowaniu urządzeń, pojawi się taki ekran:
5. Po sparowaniu obu urządzeń, możesz korzystać ze słuchawki Bluetooth.
6. Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Kliknij , aby wrócić do menu głównego.







Uwaga!

Po połączeniu GPS-a ze słuchawką Bluetooth, głośnik GPS-a zostanie automatycznie wyłączony.



Regulacja głośności





Dotknij , aby wejść do trybu **GŁOŚNOŚĆ**.

1. Przy pomocy przycisków  oraz  ustaw głośność na żądanym poziomie. Możesz też przeciągnąć pasek przewijania, aby wybrać żądany poziom głośności.
2. Przyciskami  oraz  wybierz dźwięk, jaki chcesz, aby urządzenie wydawało dźwięk przy dotknięciu ekranu.
3. Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Ustawienia podświetlenia ekranu





Dotknij , aby wejść do trybu **PODŚWIETLENIE**.

1. Przy pomocy przycisków  oraz  dostosuj jasność ekranu do swoich wymagań. Możesz też przeciągnąć pasek przewijania, aby ustawić żądany poziom jasności ekranu.
2. Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Ustawienie daty i czasu

Dotknij , aby wejść do trybu **CZAS**.

1. Ustaw rok, miesiąc, dzień i godzinę.
2. Przy pomocy przycisków  oraz  ustaw strefę czasową.
3. Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Poziom naładowania akumulatora

Dotknij , aby wejść do trybu **ZASILANIE**.

Na ekranie wyświetli się aktualny poziom naładowania akumulatora.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Ustawienia języka

Dotknij , aby wejść do trybu **JĘZYK**.


Wybierz język, w jakim ma być uruchamiane menu urządzenia.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Wybór nawigacji

Dotknij , aby przejść do trybu **WYBIERZ NAWIG.**

Aby ustawić domyślny program do nawigacji.

1. Kliknij ikonkę , wyświetli się lista z folderami zapisanymi w pamięci urządzenia oraz na karcie microSD.
2. Wybierz plik LarkMap.exe.

Domyślna ścieżka dostępu powinna wyglądać w ten sposób:

ResidentFlash\LarkMap\LarkMap.exe

Urządzenie umożliwia automatyczny start programu nawigacyjnego (LarkMap) po włączeniu urządzenia.




Obsługa urządzenia


Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.

Ustawienia USB

Dotknij , aby wejść do trybu **USB**.

Wybierz opcję:
"Dysk wymienny" lub "Tryb ActiveSync"

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby wrócić do menu głównego.



Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Instalacja oprogramowania USB ACTIVESYNC

Do połączenia urządzenia Lark FreeBird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostępna aplikacja dystrybuowana przez firmę Microsoft. Więcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVESYNC znajdziesz na stronie:

<http://www.microsoft.com/poland/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>

Po ściągnięciu programu kliknij dwukrotnie "setup.msi", aby zainstalować oprogramowanie.



Kliknij **Dalej >**



Kliknij **Dalej >**, aby kontynuować



Kliknij **Zmień**, aby wybrać ścieżkę instalacji



Kliknij **Zainstaluj**



Poczekaj na zakończenie instalacji




Kliknij **Zakończ** i zrestartuj komputer


Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A. Aby zapewnić bezusterkową transmisję dużej ilości danych zaleca się stosowanie kabla USB ekranowanego.


Kliknij **Dalej >**, aby kontynuować




Kliknij **Dalej >**, aby wejść do interfejsu połączenia:



Po udanym połączeniu pojawi się ekran:



Kliknij na pulpicie ikonkę **"Mój komputer"**



Kliknij dwukrotnie , aby wywołać ekran:



Teraz możesz zarządzać plikami (kopiować, usuwać itd.)

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się - problemy z zasilaniem

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

Czarny wyświetlacz

- Włącz urządzenie, naładuj akumulator.

Problem z systemem

- W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciśnij przycisk Reset za pomocą wskaźnika.

Dziwne znaki na wyświetlaczu

- Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.

Niewłaściwe reagowanie na dotyk

- Przeprowadź kalibrację ekranu.

Brak dźwięku

- Zwiększ głośność.

Brak dźwięku w bezprzewodowej słuchawce

- Zwiększ głośność, sprawdź podłączenie słuchawki. Sprawdź, czy pliki audio nie są uszkodzone (wgraj inne pliki).

Nie udaje się zgranie plików do pamięci urządzenia

- Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie udaje się zgranie plików na kartę pamięci

- Przed użyciem karty, ustaw zabezpieczenie w pozycji UNLOCK. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie da się ustanowić połączenia z komputerem

- Kabel USB współpracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft ActiveSync®.

Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowości XXX

- Przypominamy, iż mapa znajdująca się w urządzeniu nie gwarantuje pełnego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowości można sprawdzić na stronie producenta mapy.

Po podłączeniu systemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznanne urządzenie.

- Odłącz urządzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie podłącz urządzenie.


Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku „Nawigacja” program nawigacyjny nie uruchamia się

- Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne LarkMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych,
- Prosimy o nieingerowanie w pamięć wewnętrzną urządzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMV, WMA, JPG, TXT i inne) prosimy o korzystanie z zewnętrznej pamięci (karty microSD). Każda ingerencja w pamięć wewnętrzną, próba zainstalowania innej aplikacji itp. działania użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność i musi liczyć się z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie,
- Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).


Po włączeniu urządzenia pojawia się ekran:

- Jest to ekran kalibracji ekranu. Naciśnij na środek krzyżyka, aby rozpocząć kalibrację ekranu. Podążaj za ruchem krzyżyka, każdorazowo dotykając jego środka. Po poprawnej kalibracji urządzenie powraca do menu głównego. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.



Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku nawigacja uruchamia się inne oprogramowanie niż LarkMap

- Sprawdź czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia ⇨ Wybierz nawig.) nie została zmieniona ścieżka dostępu (patrz obrazek).
- Prawidłowa ścieżka dostępu powinna wyglądać w taki sposób:
ResidentFlash\LarkMap\LarkMap.exe



*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją LarkMap.

Parametry techniczne

- Wbudowany, wysokiej czułości odbiornik GPS
- Procesor Samsung 2416
- Pamięć operacyjna RAM128MB
- Wbudowana pamięć flash 1GB
- System operacyjny WINCE 5.0 Core
- Połączenie USB ActiveSync
- Rozszerzenie pamięci kartą microSD
- Ekran kolorowy, dotykowy LCD 3,5"
- Rozdzielczość ekranu 320X240 piksele, 65 000 kolorów
- Formaty obsługiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT
- Wbudowana antena
- Wbudowany głośnik o mocy 1,5W
- Źródło zasilania: wymienny akumulator litowo-jonowy lub ładowarka samochodowa
- Złącze komunikacyjne USB
- Gniazdo karty pamięci microSD
- Pobór mocy < 20mW
- Szerokość: 104mm
- Wysokość: 89mm
- Grubość: 23mm
- Waga: ~196g

Uwaga!

Wygląd grafiki/ animacji w urządzeniu zależy od wersji oprogramowania i może różnić się od przedstawionego w instrukcji!

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
tel. (22) 332 32 56, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 43.

Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

© Lark Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Lark Polska Sp. z o.o.

Infolinia, pomoc techniczna
(22) 332 32 56 / (22) 332 33 42 / (22) 332 32 57
faks (22) 332 33 43
e-mail: serwis@lark.com.pl

